

オイルステイン塗料の剥離の再塗装とステイン保護

ステインガードWG4

木材塗装面③-1

新設時のデッキ美感に戻す完全剥離：再塗装ステインへの保護塗装



<1：劣化塗膜の剥離>

A8 塗布後、3～5分経過後、スコッチ等で擦り落とし。濃いオイルステインは時間を置いて下さい。



剥離スーパー A8



推奨道具

スコッチブライト



ナイロンタワシ



白木美を出すなら S4 を塗布

剥離スーパー A8 は強アルカリ性で、木は茶色く変色します。白木美を出すなら S4 を塗布して中和を

<2：オイルステインの再塗装>

劣化塗膜が全て剥がせれば、初期のオイルステインを塗布し、新築時の美感に戻せます。



<3：オイルステインの保護塗装>

ステインガード WG4

念入りに2回塗をして下さい。

建具にも塗布して下さい。



UV カット
防カビ
汚れ防止
防水
10℃以上で
塗装

